Настройка модема ZTE ZXV10 w300

в режиме Bridge.



1. Настройка TCP/IP для Windows XP

Для того что бы настроить ADSL модем ZXV10 w300 через web интерфейс, для начала необходимо настроить протокол TCP/IP на компьютере. Чтобы web-браузер мог загрузить web-страницы, используемые для настройки модема, свойства протокола TCP/IP на компьютере должны быть правильно сконфигурированы.

Для этого заходим в «Панель управления», далее «Сетевые подключения»

Классический вид





Должно появиться следующее окно:

В этом окне кликните «Сетевые подключения», выберите активное сетевое подключение вашего компьютера (обычно оно называется «Подключение по локальной сети»). Кликнете по иконке «Подключение по локальной сети» правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню пункт



Далее открываем свойства «Протокола Интернета (TCP/IP)», выбираем пункт

«Использовать следующий IP-адрес» и вписываем:

IP адрес – 192.168.1.2

Маска – 255.255.255.0

дключение через: В Realtek RTL8139/810x Family Fast Настроить	Параметры IP могут назнача поддерживает эту возможно IP можно получить у сетевого	ться автоматически, если сеть жь. В противном случае параметры) администратора.
мпоненты, исползуемые этим подключением:	О Получить IP-адрес автог	латически
2 📮 Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro 💻	• Использовать следующ	ий IP-адрес:
 Планировщик пакетов доз Птветчик обнаружения топологии уровня связи 	IPragpec:	192.168.1.2
Протокол Интернета (ТСР/IР)	Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0
	Основной шлюз:	
Установить Удалить Свойства		
Эписание	🖸 Получить адрес DNS-се	эвера автоматически
Протокол ТСР/ІР - стандартный протокол глобальных	С Использовать следующ	ие адреса DNS-серверов:
сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.	Предпочитаемый DNS-сер	sep:
	Альтернативный DNS-сере	ep:
При подключении вывести значок в области уведомлений		
Уведомлять при ограниченном или отсутствующем	Устанавливаем перед наст	ройкой модема
подключении	1.0	Дополнителы

Нажимаем кнопку «OK».

2.Настройка модемаZTE ZXV10 w300 в режиме bridge.

Для непосредственной настройки модема ZXV w300 можно воспользоваться его web интерфейсом. Откройте web-браузер (например, Internet Explorer) и введите в строке «Адрес» 192.168.1.1 После появления этого окна укажите имя пользователя: "admin" и пароль: "admin" и нажмите на кнопку **«ОК».**



Появляется главное меню модема.

В разделе "Interface Setup" выберите пункт "Internet" :

Устанавливаем "Status" Activated. Значения параметров VPI и VCI(для г.Ташкента 0/35, для остальных регионов 0/33).

Тип подключения "ISP" выбираем "Bridge Mode".

пя сайта в Менеджере паролей?		🔲 Запог	инить только для этой страницы	Сохранить	Никогда
ZTE中兴			ZX	V10 W300	
Interface	iace Advanced up Setup	Access Management	Maintenance	Status	
Interne	et LAN Vinele	85			
ATM VC					
	Virtual Circuit : PVC7 Status : O Activated	O Deactivated			
005	VCI: 33 (rang	ge: 1~65535)			
	ATM QoS : UBR	/second			
	SCR : Constant Consta	/second			
Encapsulation				c.	
	ISP : O Dynamic I O Static IP A	IP Address Address			
	PPPOAPH Sridge Mo	ode			
Bridge Mode	Encapsulation : 1483 Bridged				
	SAVE D	ELETE		T	

Для того чтоб сохранить настройки, нажимаем "Save"

В локальном подключении, выбираем автоматический метод получения IP адресов.

г можно получить у	сетевого адми	нистрато	pa.		
Получить IP-адр	ес автоматиче	ески			
-ОИспользовать с	ледующий IP-	адрес: —			
IP-aquec:		1			
Маскалодсети		+	55		
Основной шлюз:				3]
• Получить адрес	DNS-сервера	автомати	чески	ľ	
- О Использовать с	ледующие адр	eca DNS-	сервер	0B:	
Предпочитеемый	INS-cepsep:	1 22	2	14	
Альтернативный О	К-сервер;				1

На данном этапе модем в режиме **Bridge** настроен.